

Список частот для настройки цифровых каналов.

| № п/п | Частота, MHz | Скорость потока, KS/s | Модуляция, QAM |
|-------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 378 | 6956 | 128 |
| 2 | 386 | | |
| 3 | 394 | | |
| 4 | 402 | | |
| 5 | 442 | | |
| 6 | 450 | | |
| 7 | 570 | | |
| 8 | 578 | | |
| 9 | 586 | | |
| 10 | 698 | | |
| 11 | 706 | | |
| 12 | 714 | | |
| 13 | 762 | | |
| 14 | 770 | | |
| 15 | 778 | | |
| 16 | 818 | | |
| 17 | 834 | | |

Эфирный пакет

аналоговых 36 каналов + SD 41 каналов + HD 5 каналов.

Всего цифровых каналов 46.

Базовый пакет

аналоговых 66 каналов + SD 105 каналов + HD 12 каналов.

Всего цифровых каналов 117.